

## **Режим работы**

### **Кнопка А**

Нажмите кнопку один раз, чтобы открыть турникет-трипод на входе, чтобы позволить людям пройти верификацию личности на входе.

### **Кнопка В**

Нажмите кнопку один раз, чтобы открыть турникет-трипод на выходе, чтобы позволить людям пройти верификацию личности на выходе.

### **Кнопка С**

В режиме чрезвычайной ситуации нажмите кнопку один раз, чтобы планка упала. Тогда вход и выход турникета открываются и можно свободно проходить без верификации личности.

### **Кнопка D**

Нажмите кнопку один раз, чтобы поднять планку. Таким образом восстанавливается контроль входа и выхода турникетом-триподом. Верификация личности становится недействительной, и проход не разрешается.

## **Управление пультом**

Когда контроллер включен, беспроводной пульт дистанционного управления не поддерживает связь с контроллером. Нажмите и удерживайте DIP-переключатель контроллера, чтобы войти в режим сопряжения кодов и управлять пультом дистанционного управления в соответствии с восемью кодами DIP-переключателя контроллера.

### **Записать код:**

1. Сначала включите питание контроллера турникета-трипода.
2. Кратковременно нажмите кнопку обучения на контроллере, и индикатор, соответствующий кнопке, начнет медленно мигать. Затем нажмите любой переключатель на пульте дистанционного управления для получения информации. После успешной операции свет погаснет.

### **Очистить код:**

1. Нажмите и удерживайте кнопку обучения на контроллере турникета в течение 3 секунд. Индикатор обучения остается включенным некоторое время, затем гаснет, указывая на успешное удаление кода. Исходный обучающее дистанционное управления не может быть использовано снова и снова может управляться только с помощью кода.